

Borra 22 mm från tavlans kant.

Om du monterar A3 kan du använda denna mall, hålen är 18 mm från kanten vilket beror på att arket är mindre än en A3 ram.